

# SmartPSS Lite

## 操作手順書

Rev 1.0

2026年2月26日

メーカー	Dahua 社
資料作成	ミカサ商事(株)

# 目次

1. 概要 .....	3
2. SmartPSS Lite のインストール .....	3
3. デバイス登録 .....	7
3. 1. IP アドレスで登録 .....	7
3. 1. 1. 自動検索 .....	8
3. 1. 2. 手動で登録 .....	10
3. 2. P2P で登録 .....	11
4. ライブ再生 .....	13
5. 録画再生 .....	15
6. 録画のバックアップ .....	17

## 1. 概要

SmartPSS Lite は、Dahua のデバイスを最大 256 チャンネル登録することができる管理ソフトです。本手順書では、インストールから基本の操作方法を説明します。

## 2. SmartPSS Lite のインストール


SmartPSS Lite の exe ファイルを実行してください。




下記画面が表示されるので、赤枠の Language に Japanese を選択し、 を入れて、“Next”をクリックします。



“Install”をクリックします。インストールが完了するまで待ちます。




インストールが完了したら、Run SmartPSSLite に☑ を入れて、Finish をクリックします。





デスクトップに SmartPSS Lite のショートカットが作成されます。




下記の規約とプライバシーポリシーが表示されるので、 を入れて“同意する”をクリックします。



パスワードと秘密の質問を設定します。パスワードは8文字以上の英数字の組み合わせです。“次へ”と“終了”をクリックします。\*自動ログインに を入れるとアプリ起動時に自動でログインします。



ログイン画面が表示されるので、ログインをクリックします。ユーザーエクスペリエンスが表示されるので、任意で“加入”か“参加しないか”を選択します。



SmartPSS Lite のメインメニューが表示されます。これで初期設定が完了です。



### 3. デバイス登録

SmartPSS Lite へレコーダーやカメラを登録する方法を説明します。


#### 3. 1. IP アドレスで登録

ローカルのネットワーク内に、PC(SmartPSS Lite)とレコーダーあるいはカメラがあり、IP アドレスで登録する方法を説明します。

“デバイスマネージャ”をクリックします。



“自動検索”あるいは“追加”をクリックして登録します。次の項目で説明します。



### 3. 1. 1. 自動検索

自動検索でローカル接続しているデバイスを検索し、検索結果から登録することができます。


“自動検索”をクリックします。



自動検索の結果が表示されるので、登録するデバイスにを入れて“追加”をクリックします。



ユーザー名とパスワードを入力し“OK”をクリックします。



デバイスが追加されて、オンラインの緑丸になれば登録が完了です。

チャンネル名は IP アドレスになっているので、“鉛筆”マークをクリックし任意の名前を付けます。

No.	名前	IP	装置タイプ	デバイスモデル	ポート	チャンネル数	状態	SN	操作
1	192.168.1.108	192.168.1.108	NVR	DHI-NVR5208-8P-4K...	37777	2/0/4/2	● オンライン	6D06DA4PAZ63A3C	

### 変更済みデバイス

チャンネル名:  
\* オフィス

登録モード:  
IP/ドメイン

IP/ドメイン:  
\* 192.168.1.108

ポート:  
\* 37777

ユーザー名:  
\* admin

パスワード:  
\* ●●●●●●●●

保存

### 3. 1. 2. 手動で登録

IP アドレスを手動で入力し登録します。

デバイスの追加画面で、チャンネル名を任意で入力し、登録モードを IP/ドメインにします。

IP/ドメインにデバイスの IP アドレスを入力し、ユーザー名とパスワードを入力し追加をクリックします。

追加されたデバイス

チャンネル名: * オフィス	登録モード: IP/ドメイン
IP/ドメイン: * 192.168.1.108	ポート: * 37777
ユーザー名: * admin	パスワード: * ●●●●●●●●

追加

登録が完了すると、デバイスの情報が登録されます。ステータスがオンライン(緑丸)になれば完了です。

No.	名前	IP	装置タイプ	デバイスモデル	ポート	チャンネル数	オンライン-奴	SN
1	オフィス	192.168.1.108	NVR	DHI-NVR5208-8P-4K...	37777	2/0/4/2	● オンライン	6D...BC

### 3. 2. P2P で登録

インターネットに接続しているレコーダーやカメラを登録します。デバイスの S/N が必要となります。  
“デバイスマネージャ”をクリックします。



“追加”をクリックします。



デバイスの追加画面で、チャンネル名を任意で入力し、登録モードを SN(P2P 対応デバイス向け)にします。  
“SN:”にデバイスのシリアルナンバーを入力し、ユーザー名とパスワードを入力し追加をクリックします。

### 追加されたデバイス

チャンネル名: \* マンション

登録モード: SN(P2P対応デバイス向け)

SN: \* 9E [REDACTED] 07

ユーザー名: \* admin

パスワード: \* [REDACTED]

追加

登録が完了すると、デバイスの情報が登録されます。ステータスがオンライン(緑丸)に変われば完了です。


No.	名前	IP	装置タイプ	デバイスモデル	ポート	チャンネル数	オンラインステータス	SN
1	マンション	9K [REDACTED] 5	NVR	DHI-NVR4104HS-P-4...	N/A	3/0/0/0	● オンライン	9K [REDACTED] 5

## 4. ライブ再生


登録したカメラのライブ映像を表示します。”ライブビュー”をクリックします。




ライブ画面が表示されます。左に登録したレコーダーやカメラが表示されます。




デバイスをダブルクリック、あるいはマウスでドラック&ドロップすると、映像が表示されます。  
分割画面の変更も可能です。



ライブ画面の分割画面を変更できます。鉛筆マークをクリックすると最大64分割できます。



PTZ 操作は、画面左下の"PTZ"をクリックします。



パントルト操作  
PTZ カメラ用

ズーム操作


フォーカス操作

## 5. 録画再生

レコーダーに録画した映像を再生します。”再生”をクリックします。



再生画面が表示されます。左側に登録したデバイスと、再生条件の設定が表示されます。



再生したチャンネルに☑ を入れて、カレンダーマークをクリックし再生したい日時を選択します。  
画面左下の"検索"をクリックします。

録画がある日付に青い印が付きます。

開始							終了						
11月 2024							11月 2024						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	31	1	2	27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

2024-11-28 00:00:00      2024-11-28 23:59:59

タイムバーに録画データが緑で表示されます。再生したい時間をマウスでクリックすると、再生を開始します。  
録画の一時停止、巻き戻し、倍速再生などができます。

SmartPSS lite 新規 再生

録画データが緑で表示されます。

## 6. 録画のバックアップ

PC へ録画データをバックアップする方法を説明します。”再生”をクリックします。




ハサミのアイコンをクリックします。




バックアップしたい開始と終了の時間を選択します。タイムバーの上にマウスのアイコンを持ってきて、マウスのホイールを前に転がすと時間軸が広がります。



赤線が開始の時間、青線が終了の時間です。マウスで動かして調整してください。最後にもう一度ハサミのアイコンをクリックします。



録画データエクスポートの画面が表示されます。保存先とファイル形式を MP4 に設定し、OK をクリックします。



ダウンロードが開始されるので、ステータスが青色になるまで待ちます。保存先に MP4 ファイルがバックアップされたら完了です。

<input type="checkbox"/> 全て	開始時刻	終了	サイズ (KB)	ステータス	操作
<input type="checkbox"/> 1	2024-10-21 17:45:...	2024-10-21 18:49:...	461313		🗑️ 📁

エクスポートサイズ: 16987 KB  
 次回ポップアップさせない

名前	更新日時	種類
📁 オフィス_ch1_20241021174539_202410211...	2024/10/22 11:00	MP4 ファイル

以上