

Dahuaレコーダー  
出力解像度の設定 レコーダー操作

ミカサ商事株式会社


## 手順①-1

下記のメインメニューの場合、「出力表示」に移動します。



## 手順①-2

下記のメインメニューの場合、「出力表示」に移動します。



クリックしてください。  
後ろのページに移動します。

## 手順①-3

下記のメインメニューの場合、「出力表示」に移動します。



## 手順②

モニターが4Kに非対応の場合、「解像度」を「1920x1080」に設定し、「適用」をクリックします。

